



## Comandos

Nº	Funções	Exemplos	Consulta	Observações
01	Configurar Servidor com DNS	SERVER,1,vxt.mapper.net.br,7000,0#	PARAM#	—
02	Configurar Servidor com IP	SERVER,0,159.89.244.25,7000,0#	PARAM#	—
03	Configurar APN	APN,voxtex.br,voxtex,voxtex#	PARAM#	—
04	Tempo de Envio em Movimento	TIMER,60#	PARAM#	Tempo em SEGUNDOS
05	Configurar Timezone	GMT,W,0,0# antes, desative o UTC com UTC,OFF#	PARAM#	—
06	Ignição Virtual	ACCVRT,X# (X= ON/OFF)	ACCVRT#	Por padrão vem desligado
07	Posicionamento por distância fixa	DISTANCE,X#	DISTANCE#	Entre 50 e 10000. Desliga se X = 0
08	Defense	DEFENSE,X#	STATUS#	Entre 2 a 60 minutos de delay
09	Configurar Ângulo	ANGLEREP,X# (X= ON/OFF)	ANGLEREP#	Por padrão vem desligado
10	Config. Valor do Ângulo	ANGLEVAL,45#	ANGLEVAL#	Em Graus
11	Reset (Reiniciar)	RESET#	—	—
12	Reset de Fábrica (Apagar Tudo)	FACTORY#	—	—
13	Ligar GPRS	GPRSON#	STATUS#	—
14	Ligar GPS	GPSON#	STATUS#	—
15	Configurar Sono Profundo	DEEPSLP,X# (X=0/1   0 = OFF e 1 = ON)	DEEPSLP#	Por padrão vem desligado
16	Ping para a Plataforma	HBT,60#	PARAM#	Varia entre 1 e 720 minutos
17	Posição via Google Maps (Link)	URL# ou POSITION#	—	—
18	Posição via Latitude e Longitude	WHERE#	—	—

## Bloqueio via SMS

Nº	Funções	Exemplos	Consulta	Observações
19	Bloqueio	RELAY,1#	STATUS#	—
20	Desbloqueio	RELAY,0#	STATUS#	—